



# DMX CF RECORDER IV 用 シーン呼出スイッチボックス (1U・自照式・8シーン)



DMX CF RECORDER 8シーン呼出

スイッチ: 自照式 x8

出力信号: 接点出力

出力コネクタ: D-sub9pin オス ※接続ケーブルは付属しません。接続には別途オスメスのケーブルが必要

電源: AC90~240V